

Q. 「ファームウェア」と「ドライバ」のバージョンを確認できますか？

A. DST-010とパソコンを接続のうえ、「DST-010 ToolBox」で読み出すことができます。

