DST-010ソフトウェア インストール手順

DST-010シリーズを初めて使用されるお客様は 以下の手順にてセットアップを実施してください。

●ご準備いただくもの
①DST-010本体
②USBケーブル(同梱品)
③インターネットに接続可能なパソコン(Windows10,11)

●DST-010ソフトウェアのインストール手順

1.ダウンロード画面から該当するインストーラを選択してください。

| DEN | <i>so</i> | | DENSO HOME 自動車補修用部品・アクセサリー | | | | | |
|-----------|------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|--|--|--|
| DST-010 シ | リーズ | | 日本語 English | | | | | |
| Тор 👘 👘 | 日生に ダウンロード) 総品 | 品・オプション品一覧 | よくあるご質問 お問い合わせ | | | | | |
| | ダウンロード | | | | | | | |
| | マニュアル | | | | | | | |
| | 名称 | 最終更新日 | 備考 | | | | | |
| | ハードウェアマニュアル | 2023.12.28 | | | | | | |
| | セットアップマニュアル | 2024.04.25 | DST-010ソフトウェアインストール手順 | | | | | |
| | ToolBox利用力イド | 2024.04.11 | 対象:DST-010ソフトウェア Ver.1.0.4以上 | | | | | |
| | 適合法規 | | | | | | | |
| | インストーラー | | | | | | | |
| | 王 トヨタ純正診断機 | >ヨタ純正診断機をお使いの方 | | | | | | |
| | 王 ダイハツ純正診断 | ダイハツ純正診断機をお使いの方 | | | | | | |
| | ∃ UBARU純正診断 | UBARU純正診断機をお使いの方 | | | | | | |
| 9 | 王マツダ純正診断機 | マツダ純正診断機をお使いの方 | | | | | | |
| | 日野純正診断機を | 3野純正診断機をお使いの方 | | | | | | |
| | ・般整備事業者の | 一般整備事業者の方 | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2.ソフトウェア名称(DST-010ソフトウェアVer.O.O.O)をクリックしてください。

(トヨタ純正診断機をお使いの方の例)

| インストーラー | | | | | | | | |
|---|----------------|------------|------------------------|-------|----------------------------|--|--|--|
| □ トヨタ純正診断機をお使いの方 | | | | | | | | |
| 名称 | 最終更新日 | パッケージ Ver. | ファーム Ver. ドライバ Ver. | OBD検査 | 型式 | | | |
| DST-010ソフトウェア Ver.2.0.2 | 2023.12.28 | 2.0.2 | 2.0.0.16 | 対応 | DN-DST-010-A DN-DST-010 | | | |
| DST-010ソフトウェア Ver.2.0.2 2023.12.28 2.0.2 2.0.0.16 対応 DN-DST-010-A ・ ダイハツ純正診断機をお使いの方 | | | | | | | | |
| ・ SUBARU純正診断機を ・ マッグ純正診断機をお | とお使いの の使いの方 |)方 | | | | | | |
| 王 日野純正診断機をお使 | いの方 | | | | | | | |
| 一般整備事業者の方 | | | | | | | | |



4.ユーザーアカウント制御画面が表示される場合は「はい」をクリックしてください。

| ユーザー アカウント制御 × このアプリがデバイスに変更を加えることを許可します か? |
|---|
| Mail DST-010 DriverUtility 確認済みの発行元: DENSO CORPORATION ファイルの入手先: このコンピューター上のハード ドライブ |
| 詳細を表示 |
| はいいえ |

5.言語を選択して「次へ」をクリックしセットアップの準備が完了するまでお待ちください。

| DST-010 DriverUtility - InstallShield Wizard — | X | DST-010 DriverUtility - InstallShield Wizard - 🛛 🗙 |
|--|-------|---|
| 設定言語の選択 インストールで使用する言語を次の中から選択して下さい。 | | セットアップの準備 InstallShield Wizard がセットアップの準備を行っているため、しばらくお待ち ください。 |
| 英語日本語 | | DST-01 0 DriverUtility のセットアップがセットアップ処理手順を示す InstallShield Wizard の準備をして います。 しばらくお待ちください。 |
| | | |
| | | |
| | | |
| InstallShield | キャンセル | InstallShield |

6.セットアップの準備が完了し以下の画面になったら「次へ」をクリックしてください。



7.インストール準備の完了画面が表示されましたら「インストール」をクリックしてください。 インストールが開始されますので完了するまでお待ちください。



8.Windowsセキュリティ画面が表示されたときはインストールをクリックしてください。



9.インストール完了画面が表示されましたら「完了」をクリックしてください。



10.DST-010とパソコンをUSBケーブルを使用してパソコンと接続し Update画面の「実行」をクリックしてください。

| DST-010 ToolBox - Software Version 2.0.2 - | | × |
|--|---|---|
| Home 通信設定 ブザー通知 色設定 バージョン Update 管理者用 | | |
| ソフトウエアアップデート | _ | |
| お使いのパージョン 2.0.2 最新のソフトウェアのパージョンを確認する | | |
| DST-010本体アップデート) | | |
| 新しいファームウェアがあります。更新してください。 | | |
| 実行 | | |
| | | |
| | | |
| ファームウェア 2.0.0.16 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

11.以下の画面になったら「OK」をクリックしてください。



以上でDST-010ソフトウェアのインストールは完了です。 ToolBox内の設定についてはセットアップマニュアルをご参照ください。